

habitex

Instrucciones y garantía

Ref. 1450 Y 25



STYLE SC2550

**Batidora-amasadora
Batedeira-amassadeira
Batedora-pastadora
Hand mixer
Batteur
Sbattitore-impastatore
Handmixer und Knetter**

CE

Descripción del aparato

- A. Botón velocidad turbo
- B. Mando selector 5 velocidades
- C. Cuerpo motor
- D. Varillas batidoras



(Fig. 2)



Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



Antes del primer uso del aparato, lea íntegramente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.

Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato ha sido diseñado para su uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. Su uso prolongado con fines profesionales podría sobrecargar el aparato y dañarlo. Un uso en estas condiciones anulará la garantía del aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por

niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.

- La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Usar el aparato únicamente con la base soporte y conector eléctrico específico suministrados.
- No sumergir el aparato en agua u otros líquidos. No ponerlo bajo el grifo.
- Si observa un funcionamiento anómalo, desconectar el aparato de la red eléctrica.

Seguridad eléctrica

- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.

-
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.
 - No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañados.
 - **ADVERTENCIA:** No utilizar el aparato cerca del agua.
 - No utilizar el aparato con las manos húmedas, ni con los pies descalzos.
 - No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
 - Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
 - No usar el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o el aparato están dañados o muestran cualquier funcionamiento defectuoso.
 - Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
 - Desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
 - Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico

Seguridad personal

- Utilizar este aparato exclusivamente para el trabajo para el cual ha sido diseñado.

- No tocar las partes móviles del aparato en marcha.
- Para evitar cualquier riesgo de electrocución, nunca sumerja completamente el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

Utilización y cuidados

- Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación del aparato.
- No usar el aparato si sus accesorios no están debidamente acoplados.
- No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.
- Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- No exponer el aparato a temperaturas extremas.
- Mantener y guardar el aparato en un lugar seco, sin polvo y alejado de la luz del sol.
- Usar este aparato y sus accesorios de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.
- No dejar nunca el aparato conectado y sin vigilancia

Modo de empleo

- Asegúrese de que ha retirado todo el material de embalaje del producto.
- Antes de usar el producto por primera vez, limpiar las partes en

contacto con alimentos tal como se describe en el apartado de limpieza.

Uso

- Desenrollar completamente el cable antes de enchufar.
- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- Poner el aparato en marcha, accionando el mando selector de velocidades (B).
- Seleccionar la velocidad deseada de las cinco que tiene el aparato. Empezar siempre con velocidades bajas e ir incrementando hasta llegar a la velocidad deseada. La función turbo incrementa un 40% la velocidad.
- Trabajar el alimento que desee procesar.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar el aparato más de 5 minutos seguidos. Dejarlo enfriar en reposo durante 15 minutos antes de volver a utilizarlo.

Finalizado el uso del aparato

- Parar el aparato, seleccionando la posición 0 del mando selector.
- Desconectar el aparato de la red eléctrica.
- Limpiar el aparato.

Accesorios

- **ATENCIÓN:** Las dos varillas amasadoras no son idénticas y deben colocarse en el orificio correcto del cuerpo de la batidora. (Fig. 2).
- No forzar las varillas para colocarlas

de forma inversa.

- Insertar las varillas presionando sobre los orificios correspondientes del aparato hasta escuchar un click.

Varillas batidoras (D)

- Este juego de varillas sirve para montar nata y levantar claras.
- Colocar el alimento en un bol ancho y poner en marcha el aparato. Para un óptimo resultado es conveniente mover el batidor en sentido horario.
- Retirar el accesorio batidor tirando de las varillas con suavidad.

Varillas amasadoras (E)

- Este accesorio sirve para amasar pan, masa de pizzas y pasteles, etc.
- Colocar el alimento en un bol ancho y poner en marcha el aparato. Para un óptimo resultado es conveniente mover el batidor en sentido horario.
- Retirar el accesorio amasador tirando suavemente de las varillas .

Función turbo (C)

- Permite trabajar por impulsos y controlar mejor el resultado de una preparación.
- Presionar el botón turbo (A). Mantener pulsado hasta obtener el resultado deseado.

Limpieza

- Desconectar el cable de alimentación cuando el aparato no esté siendo utilizado y siempre antes de

limpiarlo.

- Limpiar el cuerpo del aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilizar disolventes, ni productos con un factor ph ácido o básico como lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- Evitar la entrada de agua u otro líquido por las aberturas de ventilación del aparato para evitar daños en las partes operativas interiores.
- No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.
- Las varillas batidoras y amasadoras son piezas aptas para su limpieza en el lavavajillas
- Secar el aparato antes de guardarlo.

Especificaciones técnicas

Modelo	SC2550
Tensión de red	220-240V ~ 50 Hz
Potencia nominal	300 W



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2004/108/EC y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2006/95/EC).

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional.
3. Intento de reparación por personal no autorizado.
4. Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
5. Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS S.A.
C/. Sevilla, 4. Polígono Industrial Nord-Est
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona-España. www.ehlis.es
Habitex® es una marca registrada.
Fabricado en China