habitex®

Cod. 9310 R 306

Calefactor vertical E306

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CE

ATENCION

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras consultas.

- Retire todas las bolsas de papel o de plástico, láminas plásticas, cartones, pegatinas eventuales que se encuentren dentro o fuera del aparato y que sirvieron como protección de transporte.
- Este aparato es excelente como fuente de calor adicional, no debería ser considerado como un sistema de calefacción principal. Utilice el aparato para uso doméstico interior y en la forma indicada en estas instrucciones.
- No conecte el aparato sin comprobar que el voltaje de la placa de características y el de su casa coinciden (230 V~50 Hz). Conectar este aparato siempre a una base eléctrica con toma de tierra.
- No obstruya la entrada de aire ni coloque objetos en ningún orificio o abertura del aparato ya que podría causar una descarga eléctrica. No introduzca nada a través de sus rejillas.
- Sitúe siempre la estufa halógena sobre una superficie sólida, plana y horizontal. No lo utilice sobre superficies excesivamente blandas, mojadas ni en el exterior.
- Deje suficiente espacio alrededor del aparato calefactor (120 cm al frente y un mínimo de 50 cm en la parte superior y laterales).
- Sitúe la estufa halógena alejada de materiales inflamables (pegamentos, cortinas, alfombras, etc).
- No coloque la estufa halógena justo debajo de una base de toma de corriente.
- No utilice el aparato si observa que el cable de conexión está dañado o existe alguna deficiencia en el producto (Acuda al distribuidor con el fin de evitar un accidente).
- Asegúrese siempre de apagar el selector de potencia y desenchufar el aparato de la red cuando no lo use, al salir de casa o irse a dormir.
- No toque la rejilla ya que alcanza temperaturas elevadas.

Nunca cubra el aparato a fin de evitar sobrecalentamientos del mismo.

- No utilice este aparato para secar ropa, ni deje muebles a menos de 50 cm de la parte frontal del mismo.
- No coloque el cable eléctrico bajo alfombras u otro material.
- Si precisa la utilización de un prolongador eléctrico, utilice uno adecuado a la potencia del aparato.
- No haga funcionar el aparato con el cable eléctrico enrollado.
- No manipule el aparato con las manos mojadas o descalzo.
- No utilice el aparato en proximidad de una bañera, ducha, piscina u otros recipientes contenedores de líquidos. En caso de que el aparato cayera al agua, NO intente cogerlo, desenchúfelo.
- No utilice este aparato en habitaciones de menos de 4m^2.
- No mueva nunca el aparato tirando del cable.
- Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños. Nunca deje niños sin vigilancia mientras la estufa permanezca encendida.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, salvo que hayan sido instruidas o supervisadas en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Con objeto de evitar accidentes, no conectar este aparato a un programador, temporizador o circuito eléctrico externo que se encienda y apague automáticamente.

Componentes principales

1. Termostato
2. Indicador luminoso de encendido
3. Selector de función
4. Rejilla exterior orientable

Funcionamiento

ATENCIÓN: La primera vez que conecte el calefactor o después de no utilizar durante un largo periodo de tiempo, es posible que note un ligero olor. Es inofensivo y se produce en la mayoría de los calefactores debido a algún resto de polvo o lubricante propio del aparato. Esto es normal y desaparecerá al poco tiempo de uso.

• Conecte el aparato a la red eléctrica y seleccione la función deseada:

• Función ventilador:

Gire el mando (3) a la posición VENTILADOR. Si el ventilador no funciona puede ser porque la temperatura ambiente es inferior al termostato en posición OFF. Gire el dial del termostato (1) hacia la derecha y el ventilador empezará a funcionar. Al ponerse en marcha, se iluminará el piloto de encendido.

• Función calefacción:

Gire el selector de función (3) a la posición “I” para potencia (1000 W) y “II” para potencia máxima (2000 W). Ajuste el nivel de calor girando el mando del termostato de forma progresiva hacia la derecha para seleccionar desde el mínimo hasta el máximo. El calefactor se apagará cuando la temperatura seleccionada sea la deseada; al descender la temperatura, el calefactor se encenderá automáticamente.

Para detener el calefactor, ajuste el selector de función (3) a la posición “0”.

Sistema de seguridad

Este aparato incorpora un dispositivo de seguridad que automáticamente desconectará el aparato en caso de sobrecalentamiento.

- Si las rejillas de entrada o salida de aire están obstruidas o por cualquier circunstancia, las aspas del ventilador no giran o giran más lento de lo normal (motor defectuoso o sucio), se producirá un sobrecalentamiento causado por la resistencia y el dispositivo de seguridad actuará desconectando automáticamente el aparato.
- Si se produce está situación, apague el aparato, desenchúfelo de la red y deje que se enfríe durante 30 minutos aproximadamente. Pasado este tiempo, limpie las rejillas delanteras/traseras y encienda el aparato en modo VENTILADOR para comprobar si el motor funciona correctamente y el flujo de aire es correcto.

Limpieza y mantenimiento

- Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que está desconectado de la red eléctrica y completamente frío.
- Puede usarse un aspirador para limpiar el polvo y pelusas de la rejillas.
- No limpie el aparato con productos abrasivos o productos químicos. Para eliminar el polvo utilice un paño seco. También puede utilizar un paño ligeramente humedecido con detergente neutro.
- Después de cada temporada, le aconsejamos limpie el aparato con un paño y guárdelo en su caja en un lugar seco.
- Antes de cada utilización, asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones.

Características técnicas

- Tensión de alimentación 220/240 V ~ 50 Hz.
- Potencia máxima: 2000 W.
- Dimensiones: 27x27xh11 cm.

Información de reciclaje

ATENCIÓN: Cuando desee desprenderse de este aparato, NUNCA lo deposite en la basura doméstica. Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad para su correcto reciclado

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.
ATENCIÓN: Guarde siempre el justificante de compra.
Para hacer efectivo su derecho de garantía, entregue el aparato en el punto de venta donde fue adquirido y adjunte el ticket de compra u otro tipo de comprobante con la fecha de compra. Describa con precisión el posible motivo de la reclamación y si nuestra prestación de garantía incluye su defecto, el aparato será reparado o reemplazado por uno nuevo de igual o mayor valor, según nuestro criterio.
Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:
1.- Mal uso o negligencia. 2.- Intento de reparación por personal no autorizado.
3.- Daños causados por accesorios y objetos externos o accidentes.
Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS S.A. C/. Sevilla s/n. Polígon Industrial Nord-Est 08740 Sant Andreu de la Barca Barcelona-España. www.ehlis.es
Habitex® es una marca registrada. Made in China