



Instrucciones y garantía

Ref. 1475Y45



STYLE SC4502

Tostador
Torradeira
Toaster
Grille-pain
Tostapane
Toaster



Descripción del aparato

1. Ranura para rebanadas de pan
2. Palanca de puesta en funcionamiento
3. Botón de ajuste nivel tostado
4. Botón descongelar
5. Botón recalentar
6. Botón cancelar
7. Bandeja interior recogemigas
8. Alojamiento inferior para el cable
9. Palanca varillas calientapanecillos



Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



Antes del primer uso del aparato, lea integralmente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.

Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato ha sido diseñado para su uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. No está diseñado para ser usado por clientes en entornos de hostelería o de tipo residencial, casas rurales o zonas de cocina para el personal de oficinas, tiendas y otros entornos de trabajo.
- Este aparato puede ser utilizado por

niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.

- La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- La temperatura de la superficie del aparato puede ser elevada cuando está en funcionamiento.
- No sumergir el aparato en agua u otros líquidos. No ponerlo bajo el grifo.
- Si observa un funcionamiento anómalo, desconectar el aparato de la red eléctrica.

Seguridad eléctrica

- Verifique que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de tierra y que soporte como mínimo 10 Amperios.

- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija ni usar adaptadores de clavija.
- No utilizar el aparato si el cable eléctrico o la clavija están dañados.
- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar, con el fin de evitar un peligro.
- No dejar que el cable eléctrico de conexión quede en contacto con las superficies calientes del aparato. No enrollar el cable eléctrico alrededor del aparato.
- No tocar la clavija ni el aparato con las manos mojadas.
- Desconectar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato está dañada, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar un choque eléctrico.
- No desconectar el aparato tirando directamente del cable de conexión o de la toma de corriente.
- Si la conexión de red está dañada, llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Para evitar accidentes, no intente desmontarlo o repararlo por sí mismo.
- Este aparato no es apto para uso en exteriores.
- El aparato no está diseñado para utilizarse con un temporizador externo o con un mando a distancia.

Advertencias relacionadas con la utilización del aparato

- Instalar el aparato sobre una superficie plana y estable, apta para soportar altas temperaturas, alejada de otras fuentes de calor y de posibles salpicaduras de agua.
- El pan puede arder, por lo tanto, no deberá utilizar el tostador cerca o debajo de materiales inflamables tales como cortinas.
- Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido. Asegúrese de que jamás entre en contacto líquidos.
- Antes de cada uso desenrollar por completo el cable de alimentación del aparato.
- No usar el aparato si su dispositivo ON/OFF de puesta en marcha no funciona correctamente.
- No introduzca en el tostador alimentos

demasiado voluminosos, así como embalajes y utensilios que incluyan elementos metálicos (cucharas, cuchillos...), ya que podrían provocar una descarga eléctrica o un incendio.

- Asegúrese de limpiar con frecuencia la bandeja recogemigas interior. La acumulación de migas puede crear un peligro de incendio.
- La superficie exterior del aparato puede alcanzar altas temperaturas durante su utilización. Procure no tocar las partes metálicas ni las superficies calientes del aparato mientras esté en funcionamiento. Utilice las asas y pomos previstos a tal efecto.
- Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- No ponga el aparato en funcionamiento cuando tenga las manos húmedas.
- No desplazar el aparato mientras está en uso.
- No guardar el aparato si todavía está caliente.

Desembalaje

- Deseche todo el material protector, así como cualquier adhesivo y pegatina existente sobre el aparato (a excepción de la etiqueta de especificaciones técnicas).
- Limpie la superficie interior y exterior del

tostador, incluida la bandeja recogemigas, los botones, mandos, palancas y resistencias térmicas.

Modo de empleo **Primera utilización**

- Antes de proceder a utilizar por primera vez su tostador, hágalo funcionar varias veces en vacío sin introducir ninguna rebanada de pan.
- No ponga nunca rebanadas demasiado gruesas en la rejilla, podrían bloquear el mecanismo de expulsión y provocar un incendio.
- Al tostar rebanadas finas de pan con una longitud inferior a 85 mm, se debe prestar atención al riesgo de quemaduras al sacarlas del aparato.
- Conecte el enchufe del aparato a una toma de corriente.
- Gire el mando (3) a la posición de nivel máximo.
- Baje la palanca (2) hasta que quede bloqueada en su posición inferior. El ciclo de tostado se iniciará de forma automática. Repita 3 veces esta operación. Tras esto, su tostador estará listo para su utilización normal.

Tostado del pan

- Conecte el enchufe del aparato a una

toma de corriente.

- Ajuste la potencia mediante el botón de ajuste de potencia (3) entre la posición 1 (débil) y 7 (fuerte). La potencia intermedia (4) permite dorar el pan.
- Introduzca rebanadas de pan en la ranura o ranuras del aparato previstas al efecto (1).
- Baje la palanca (2) hasta que quede bloqueada en su posición inferior. El ciclo de tostado se iniciará de forma automática.
- Una vez alcanzado el nivel de tostado seleccionado, la palanca volverá automáticamente a su posición original, haciendo que las rebanadas tostadas sobresalgan por las ranuras del aparato.
- Durante el tostado, observe el color del pan. Cuando el color sea de su gusto, puede apretar el botón CANCELAR (6) para detener el ciclo de tostado. No levante nunca la palanca de puesta en marcha (2) para detener el funcionamiento.

Nota: podrá detener en cualquier momento la operación de tueste pulsando el botón de cancelación (6).

- El tostado es más intenso cuando se coloca solo una rebanada en vez de dos a la vez.
- Cuando se tuestan rebanadas de forma sucesiva, las primeras se tuestan menos

que las siguientes.

- Para obtener un tostado uniforme, recomendamos que espere 30 segundos entre cada operación de tostado para que el tiempo que controla el tostado se reinicie automáticamente.

Mantenimiento y limpieza

- Desenchufe el aparato de la red eléctrica y espere hasta que se haya enfriado antes de proceder a su limpieza parcial o total.
- Limpie la carcasa del aparato y los accesorios con un paño suave y seco. Nunca utilice productos abrasivos.
- Saque la bandeja recogemigas de debajo del tostador y vacíela. Si se usa el tostador con frecuencia, saque y limpie la bandeja recogemigas al menos una vez por semana. Antes de poner en marcha de nuevo el tostador, inserte de nuevo la bandeja recogemigas completamente.
- Cuando no esté usando el tostador, puede enroscar el cable de alimentación debajo del mismo.

Eliminación de las migas de pan

- Para retirar las migas del interior del aparato, extraiga la bandeja recogemigas (7) y límpiela.
- Asegúrese de secarla bien antes de volver a introducirla en el tostador.

Anomalías o reparaciones

- En caso de avería del aparato acuda a su distribuidor o a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontar y reparar usted mismo el aparato ya que puede existir peligro de accidente.

Especificaciones técnicas

Modelo	Style SC4502
Tensión de red	220-240V ~ 50/60 Hz
Potencia nominal	850 W



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato im-

putable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional.
3. Intento de reparación por personal no autorizado.
4. Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- 5 Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.