

habitex®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Ref. 9310 R 440

ASPIRADOR DE CENIZAS

1200 W

440



CE

ATENCIÓN: Lea atentamente las instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardar para posteriores consultas.

- Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato a menos que estén bajo continua supervisión de un adulto.
- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años solo encenderán / apagarán el aparato siempre que se haya colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y hayan sido informados sobre el funcionamiento y uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que implica.
- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años no pueden enchufar, regular o limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del mismo. La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- El aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.

Advertencias de seguridad

- Verifique que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- No exponga el aparato a lluvia. Guarde el aparato en interiores.
- No toque la clavija ni el aparato con las manos húmedas.
- Desactive el aparato antes de desconectarlo de la red eléctrica.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato está dañada, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar accidentes.
- No usar el aparato si su dispositivo ON/OFF de puesta en marcha no funciona correctamente.
- No utilice el aparato para aspirar materias peligrosas como gasolina, keroseno, sosa cáustica, etc...
- No vuelque el aparato durante su utilización.
- Mantener alejado de la luz del sol y de altas temperaturas para evitar que el plástico se deforme.
- En caso de que el cable eléctrico esté dañado, no utilice el aparato. Debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar situaciones peligrosas.
- Utilice siempre gafas de seguridad y una máscara antipolvo.
- No introduzca ningún objeto en los orificios de ventilación. No utilice el aspirador si uno de los orificios de ventilación está bloqueado. Retire el polvo, y residuos que pueda bloquearlos.
- Nunca dirija las boquillas de la aspiradora hacia personas o animales.
- No utilice este aparato con un filtro roto o sin filtro.
- Nunca deje el aparato activado sin vigilancia. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si no va a usarlo durante un largo período de tiempo o antes de proceder a su limpieza.

Componentes del aparato

1. Interruptor ON/OFF
2. Asa de transporte
3. Boca de entrada de aire
4. Boca de soplado
5. Boquilla de aluminio redonda
6. Boquilla de aluminio plana
7. Manguera flexible
8. Tapa del contenedor
9. Contenedor metálico
10. Filtro HEPA ignífugo
11. Filtro metálico protector



Utilización y cuidados

ATENCIÓN: La utilización prevista del aparato es el aspirado exclusivo de cenizas y brasas apagadas en estufas, chimeneas y barbacoas, etc...

- El aparato no debe emplearse para aspirar sustancias inflamables o peligrosas.
- No aspirar hollín, polvo de cemento, agua o líquidos inflamables (gasolina, etc) o brasas calientes.

ATENCIÓN: Este aspirador está diseñado para aspirar cenizas cuya temperatura no supere los 40°C. Si se dan temperaturas superiores a > 40°C, el aspirador, las mangueras y el filtro del aspirador podrían sufrir daños. Espere a que su temperatura descienda a 40°C antes de proceder a su limpieza.

- Este aparato está pensado únicamente para uso doméstico. Un uso prolongado con fines profesionales podría sobrecargar el aparato y dañarlo.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas o mentales limitadas salvo que lo utilicen bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- No guarde el aparato directamente sobre una superficie caliente.
- Mantenga limpio el aparato. No emplee nunca disolventes ni limpiadores que los contengan para limpiar la aspiradora.
- No intente reparar usted mismo el aparato. Para las reparaciones, diríjase siempre a un técnico autorizado.
- Utilice exclusivamente piezas de recambio y accesorios originales.
- Guarde el aparato en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños y/o personas discapacitadas.

Montaje del aparato

Desembale el aparato y todos sus accesorios. Compruebe que se suministran todos los elementos especificados en la dotación del equipo. Suelte los cierres metálicos, separe la tapa del contenedor metálico y verifique que el filtro interior (10) se encuentra correctamente instalado en su alojamiento y protegido con el filtro protector metálico (11). Vuelva a colocar la tapa del contenedor sobre el cuerpo del aspirador y cierre el depósito mediante los cierres metálicos.

Función aspirado

- Conecte la manguera flexible (7) en la abertura de aspiración (3).
- Inserte en el extremo libre de la manguera flexible (7), la boquilla de aluminio para aspirado (5). Se suministran dos boquillas: aspirado general y aspirado de rincones.
- Conecte el aparato a la red eléctrica.
- Conecte el interruptor ON/OFF en la posición adecuada.
- Acerque la boquilla de aluminio a la chimenea o barbacoa y aspire lentamente las cenizas. Mantenga el tubo a una distancia de aprox. 1 cm de la ceniza.

ATENCIÓN: Este aspirador está diseñado para aspirar ceniza (cuya temperatura no supere los 40°C. Compruebe que la ceniza se ha enfriado lo suficiente antes de aspirarla). Vacíe y limpie el aspirador frecuentemente a fin de evitar que se almacenen en el cubo metálico partículas que puedan incendiarse cuando utilice nuevamente el aspirador.

Función soplado

- Inserte la manguera flexible en la boca de soplado (4) situada en la parte superior del motor.
- Al conectar el interruptor ON/OFF, el aparato podrá ser usado para soplado de serrín, polvo, hojas, etc.

Mantenimiento y limpieza

Cuando el depósito esté lleno de ceniza, la potencia de succión del aspirador es menor. Apague el aspirador, desconéctelo de la red eléctrica y proceda a vaciar la ceniza almacenada.

Limpieza del filtro HEPA

El filtro interior se debe limpiar con frecuencia para evitar obturaciones. Retírelo de su alojamiento, sacudir y limpiar con un cepillo para desprender la ceniza acumulada. Lavar con agua y, una vez seco, instalar de nuevo en su alojamiento.

Limpieza exterior

Limpiar el aspirador con un paño húmedo, no utilice detergentes ni disolventes abrasivos. Guardar en un lugar seco. No sumerja la tapa del aspirador en agua dado que podría dañar sus componentes eléctricos y provocar daños personales.

Especificaciones técnicas

- Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Potencia: 1.200 W
- Potencia succión: 14 KPA
- Capacidad: 20 litros
- Manguera flexible: 100 cm
- Tubo aspiración: 15 cm
- Cable eléctrico: 300 cm
- Recambio filtro HEPA E441 - Ref. 9310 R 441



Información de reciclaje

Como consumidor responsable, una vez acabada la vida útil del producto debe depositarlo en un centro de recogida de residuos para su posterior tratamiento y reciclado. Nunca lo tire a la basura. De ésta manera contribuye a la mejora y cuidado del medio ambiente.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU y los requisitos de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU.

EHLIS, S.A. NIF. A-08014813

Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR Fase 7-1

28021 Madrid - España

Declara que el producto

Descripción: Aspirador de cenizas

Referencia: 9310R440 / BJ131H-S1000-20

Función: Aspiración

Alejandro Ehlis

Director general de Ehlis, S.A.

Septiembre de 2019

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.

ATENCIÓN: Guarde siempre el justificante de compra.

Para hacer efectivo su derecho de garantía, entregue el aparato en el punto de venta donde fue adquirido y adjunte el ticket de compra u otro tipo de comprobante con la fecha de compra. Describa con precisión el posible motivo de la reclamación y si nuestra prestación de garantía incluye su defecto, el aparato será reparado o reemplazado por uno nuevo de igual o mayor valor, según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

- 1.- Mal uso o negligencia.
- 2.- Intento de reparación por personal no autorizado.
- 3.- Daños causados por accesorios y objetos externos o accidentes.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

habitex[®]