

habitex

Instrucciones y garantía

Ref. 9310 R 353



E353

**Estufa de exterior
Aquecedor de terraço
Outdoor heater
Chauffage de terrasse
Radiator per esterni
Terrassenheizung**

CE



ATENCIÓN:

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras consultas.

- Desembale la estufa eléctrica asegurándose que tiene todos los elementos, que no ha dejado componentes en la caja y que la estufa está libre de cualquier material de embalaje.
- No conecte la estufa a la red eléctrica hasta que esté completamente montada.
- No conecte la estufa a la red eléctrica si alguno de los componentes o el cable de alimentación está dañado.
- No conecte el aparato sin comprobar que el voltaje de la placa de características y el de su casa coinciden (220-240 V~50 Hz). Conectar este aparato siempre a una base eléctrica con toma de tierra.
- No obstruya la entrada de aire ni coloque objetos en ningún orificio o abertura del aparato ya que podría causar una descarga eléctrica. No introduzca nada a través de sus rejillas.
- Sitúe siempre el aparato eléctrico sobre una superficie sólida, plana y horizontal. No lo utilice sobre superficies excesivamente blandas o mojadas.
- Coloque la estufa en el exterior o en un gran espacio abierto y lejos de cualquier obstrucción, tales como ramas, o lejos de objetos inflamables (distancia mínima de 1 metro).
- No utilizar cerca de baños, zonas de lavado o piscinas.
- No utilizar en áreas sin ventilación.
- No utilizar cerca de almacenaje de gas, gasolina, pintura u otros productos inflamables.



Nunca cubra el aparato a fin de evitar un sobrecalentamiento del mismo.

- No mueva nunca la estufa estando conectada al suministro eléctrico y espere siempre que la estufa se enfríe antes de guardarla.
- No deje la estufa encendida, especialmente cuando niños o animales estén cerca.
- El aparato debe ser colocado a una distancia mínima de 30 cm del techo.
- No coloque la estufa cerca de cortinas u otros objetos inflamables. Peligro de incendio.
- No cubra la estufa con cualquier cosa durante su uso o poco tiempo después de su apagado.
- No enrolle el cable de alimentación de la unidad.
- La estufa debe ser manejada con cuidado y se debe evitar vibraciones o golpes.
- La unidad debe ser conectada a la toma de tierra durante su uso.
- Si la estufa sufre cualquier daño, debe ser reparada por un electricista profesional.
- Cuando el cable de alimentación esté dañado, este debe ser reemplazado por el servicio técnico autorizado u otros profesionales para evitar cualquier peligro.
- Durante el montaje, mantenerse separado de cualquier material inflamable.
- No es seguro instalar la estufa cerca de una piscina, un cuarto de baño o ducha.
- La estufa es para uso doméstico solamente. No es seguro usarla en una obra de construcción, invernaderos, granero o establo donde hay polvo inflamable.
- No usar la estufa en lugares con aires volátiles, como polvo, vapor, gas, etc.
- No utilizar la estufa como un secador de ropa.
- No utilizar la estufa como una sauna.
- No utilizar la estufa como una calefacción para una habitación.
- No utilizar la estufa en criaderos de animales.
- No sumerja la estufa en el agua para su limpieza.
- La estufa debe estar conectada a la red, que sea fácilmente visible y accesible.
- Con objeto de evitar accidentes, no conectar este aparato a un programador o temporizador externo que se encienda y apague automáticamente.


Instalación:

Instalación a pared: Se proporciona una placa metálica, tornillos y tacos de fijación. El montaje debe hacerse sobre paredes de ladrillo o cemento. Posicione el cabezal del radiador, al menos, a 180 cm del suelo y a 30 cm del techo. Deje un espacio de 50 cm con respecto a otros objetos que pudieran estar cerca del aparato. Coloque el cabezal sobre el soporte de pared utilizando los tornillos suministrados y asegurese de que queda bien sujeto.

Montaje del radiador sobre el pie: Coloque la base sobre una superficie plana y desatornille los tres tornillos colocados bajo la base. Coloque la barra con la anilla en la parte inferior del pie, en el hueco de la base, haciendo coincidir los agujeros. Apriete los tres tornillos. Quite la guía para enganche del cable y deslice el embellecedor plástico sobre el tubo. Vuelva a colocar la guía de enganche del cable. Coloque las otras dos barras y apriete el tornillo de sujeción entre ambos tubos. Gire el collar de apriete de la barra y deslícelo sobre la barra fina, ponga el radiador sobre el soporte y seleccione su altura. Apriete el collar para fijar bien el radiador. Pase el cable por la guía posicionada en el tubo hacia abajo.


Componentes principales:

1. Cuerpo del radiador
2. Rejilla frontal
3. Indicador de potencia
4. Cable eléctrico
5. Tubo (para utilizar con base)
6. Cabezal de sujeción
7. Tornillo



Componentes de la base y tubo:

- A. Base
- B. Parte inferior tubo
- C. Parte media tubo
- D. Parte superior tubo
- E. Collar de apriete
- F. Tubo telescópico



Funcionamiento

ATENCIÓN: Al utilizarlo por primera vez o después de haber estado un tiempo sin utilizarse, es normal que desprenda un poco de humo y algo de olor. Ambos desaparecerán transcurridos unos instantes.

Enchufe la toma de corriente con toma de tierra. Seleccione el ángulo del cabezal de la estufa. Ajuste la altura aflojando el collar de apriete situado en la parte que une el tubo estrecho con el tubo medio. Seleccione el modo de funcionamiento utilizando el cordón según los indicadores de potencia reseñados debajo. La estufa funciona en modo continuo con la potencia seleccionada hasta que decida apagarla.

Indicadores:

- 0: Apagado
- L: Bajo rendimiento - 650 W
- M: Rendimiento medio - 1350 W
- H: Máximo rendimiento - 2000 W



Limpieza y mantenimiento

- Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que está desconectado de la red eléctrica y completamente frío.
- Puede usarse un aspirador para limpiar el polvo y pelusas de la rejilla frontal.
- No limpie el aparato con productos abrasivos o productos químicos. Para eliminar el polvo utilice un paño seco.
- Después de cada temporada, le aconsejamos limpie el aparato con un paño y guárdelo en su caja en un lugar seco.
- Antes de cada utilización, asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones.

Características técnicas

Tensión de alimentación 220/240 V ~ 50 Hz.

Potencia máxima: 2000 W

Altura máxima: 2 m.

Diámetro de base: 45 cm.

Peso neto: 9 kg

Información de reciclaje



- En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) no tire este producto a la basura al final de su vida útil, deposítelo en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

- Este producto cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2004/108/EC y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2006/95/EC).

Garantía

- El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.
- Para que la garantía surta efecto, será imprescindible la presentación de la factura de compra en el momento de la solicitud de la misma
- Dentro del periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.
- La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales Habitex.
- En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
- Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS S.A. C/. Sevilla, 4 - Polígono Industrial Nord-Est 08740 Sant Andreu de la Barca Barcelona-España.
Habitex® es una marca registrada.

www.ehlis.es
Made in China