

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.

Filtro de Superficie



Es una ilustración. La piscina no está incluida.

No se olvide de probar otros productos Intex: Piscinas, Accesorios para piscinas, Piscinas inflables, Juguetes, Camas de aire y barcas están disponibles en nuestros distribuidores o visitando nuestra página web. Debido a una política de mejora continuada de producto, Intex se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar cambios en el manual de instrucciones, sin previo aviso.

Advertencia.....	3
Esquema de las piezas y eferencia.....	4
Ensamblaje de ganchos para la piscina Easy Set® con anillo hinchable.....	5
Gancho de ensamblaje para las piscinas Metal Frame y Sequoia Spirit®, Juegos Piscina.....	6
Instrucciones de montaje.....	7-9
Almacenaje por un largo periodo.....	10
Seguridad acuática.....	10

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.

ADVERTENCIA

- NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN ESTE PRODUCTO. PARA SER USADO SOLAMENTE POR ADULTOS
- LA DEPURADORA NO DEBE DE ESTAR EN FUNCIONAMIENTO CUANDO LA PISCINA ESTÉ OCUPADA.
- SUCCIÓN FUERTE. NO OBSTRUIR O REMOVER LA CUBIERTA FLOTANTE MIENTRAS LA BOMBA ESTE FUNCIONANDO.
- MANTENGA LAS MANOS Y CABELLOS LEJOS DEL FILTRO Y CUBIERTA FLOTANTE MIENTRAS LA BOMBA ESTE FUNCIONANDO.
- APAGAR O DESCONECTAR LA BOMBA ANTES DE AJUSTAR O DAR MANTENIMIENTO AL FILTRO DE SUPERFICIE.
- RETIRE TODOS LOS ARTÍCULOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA CUANDO NO SE UTILICE LA PISCINA.

EL NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE PROVOCAR DAÑOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, AHOGAMIENTOS, ACCIDENTES E INCLUSO LA MUERTE.

Las advertencias del producto, instrucciones y normas de seguridad proporcionadas con el producto representan los riesgos más comunes de jugar y utilizar el producto, pero no abarca todos los riesgos posibles. Por favor, utilice el sentido común y el buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad de agua.

Depuradora Caudal De Agua Requerido:
2270 - 18925 litros/hora


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Página 3

REGLAS DE SEGURIDAD

REFERENCIA DE PIEZAS

Antes de montar este producto, por favor, tómese unos minutos para chequear el contenido y familiarizarse con todas las piezas.




ADVERTENCIA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

PIEZA NO.				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REFERENCIA N°
PISCINA EASY SET®	PISCINA DE ESTRUCTURA	SET DE LA PISCINA SECURIA SPIRIT™	COMÚN			
			1	CUBIERTA FLOTANTE	1	10523
			2	MANIGUETA DE CESTA	1	10534
			3	CESTA	1	10524
			4	FILTRO	1	10525
			5	OSCA	1	10526
			6	MEDIDOR DE PROFUNDIDAD	1	10522
7				GANCHO (OPCIONAL)	1	10521
8				BRAZO (OPCIONAL)	1	10520
	9			GANCHO DE PISCINA DE ESTRUCTURA (OPCIONAL)	1	11502
			10	MANGUERA	1	10531
			11	ADAPTADOR DE MANGUERA B	1	11238
		12		PANEL DEL ENGANCHE (OPCIONAL)	1	11153


ENSAMBLAJE DE GANCHOS PARA LA PISCINA EASY SET® CON ANILLO HINCHABLE**1**

NOTA: Si está utilizando PISCINA METAL FRAME o PISCINA SEQUOIA SPIRIT®, vaya al punto N° 5.

Conecte la manguera (10) a la parte inferior del filtro (4).


**2**

Monte el enganche como se muestra. Presione el botón del brazo y deslice el brazo al mismo tiempo para ajustar la abertura del gancho.


**3**

Desenrosque la rosca (5), Inserte el soporte y el mango apriete con el tornillo.

NOTA: No apretar demasiado o utilizar herramientas como alicates.


**4**

Sitúe el gancho completo montado sobre la parte superior del anillo hinchable piscina Easy Set® cerca del conector de manguera de filtro (Conexión de manguera inferior). Ajuste el soporte para que esté completamente ajustado alrededor del aro (ver paso 2). Asegúrese de que el gancho está bien apretado sobre la parte superior de la piscina.


**VAYA AL PASO 9****GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES****Página 5****MONTAJE DEL ENGANCHE**

GANCHO DE ENSAMBLAJE PARA LAS PISCINAS METAL FRAME Y SEQUOIA SPIRIT®, JUEGOS PISCINA**5**

Conecte la manguera (10) a la parte inferior del filtro (4).

**6**

Monte el enganche como se muestra.




PISCINA DE ESTRUCTURA

SET DE LA PISCINA SEQUOIA SPIRIT®


7

Desenrosque la rosca (5), inserte el soporte y el mango apriete con el tornillo.

NOTA: No apretar demasiado o utilizar herramientas como alicates.

**8**


Sitúe el gancho completo montado sobre la parte superior de la piscina de estructura cerca del conector de manguera de filtro (Conexión de manguera inferior). Ajuste el soporte con los dos tornillos en la parte superior. Asegúrese que el enganche este completamente seguro sobre el transversal horizontal de la piscina.



MONTAJE PARA LAS PISCINAS EASY SET® Y LAS METAL FRAME

9

Para piscinas de 488 cm y menores:
Desenrosque el colador de rejilla del conector de filtro enroscable (Inferior) desde la parte de dentro de la piscina Easy Set® o de la de estructura.




10

Dependiendo del tamaño de la piscina adquirida.


Para piscinas de 488 e inferiores con filtro

a



Enrosque el adaptador de manguera B (11) al conector de filtro enroscable desde el interior de la pared de piscina.


b



Conecte el otro extremo de la manguera (10) al adaptador de manguera B (11).


Para piscinas de 549 y superiores con filtro grande

a



Enrosque el adaptador de manguera B (11) al conector de filtro enroscable desde el interior de la pared de piscina.

b



Conecte el otro extremo de la manguera (10) al adaptador de manguera B (11).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Página 7

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MONTAJE PARA LAS PISCINAS EASY SET® Y LAS METAL FRAME

11

Coloque la cesta (3) y la cubierta flotante (1) en la carcasa del filtro (4).




PISCINA EASY SET®


PISCINA DE ESTRUCTURA

12


Ajuste la altura del filtro de superficie si es necesario. La cubierta flotante (1) debe estar flotando sobre la carcasa del filtro de 2.5 cm (1") a 11.4 cm (4.5"). Asegúrese de que la cubierta flotante está paralela a la superficie del agua.



PISCINA EASY SET®



PISCINA DE ESTRUCTURA



SET DE LA PISCINA SEQUOIA SPIRIT®

IMPORTANTE: El filtro de superficie debe estar perpendicular a la superficie del agua en todo momento. Ajuste el filtro de superficie si es necesario.

MONTAJE PARA LAS PISCINAS EASY SET® Y LAS METAL FRAME

13

⚠ ADVERTENCIA

- La depuradora no debe de estar en funcionamiento cuando la piscina esté ocupada.
 - Succión fuerte. No obstruir o remover la cubierta flotante mientras la bomba este funcionando.
 - Mantenga las manos y cabellos lejos del filtro y cubierta flotante mientras la bomba este funcionando.
 - Apagar o desconectar la bomba antes de ajustar o dar mantenimiento al filtro de superficie.
- Siga las instrucciones del manual de la depuradora. Encienda o conecte la deparadora a una fuente eléctrica adecuada.

IMPORTANTE

Si no hay agua fluyendo en la depurdora, asegúrese de que la superficie del skimmer es perpendicular a la superficie del agua y por debajo de la superficie del agua. Abra la válvula de vaciado de aire, localizada en la parte de arriba de la cubierta del filtro. Cuando el agua empiece a fluir, cierre la válvula de liberación de aire.

Nunca haga funcionar la depuradora en seca ya que puede sobrecalentar el motor y dañar la depuradora.

- Retire el skimmer y el enganche antes de colocar un cobertor sobre la piscina.
- Guarde el producto y sus accesorios en un lugar seco.

ALMACENAJE POR UN LARGO PERIODO

1. Desconecte el cable de la salida de corriente.
2. Desmonte el filtro de superficie utilizando las instrucciones de montaje en reversa.
3. Limpie y seque las partes y accesorios completamente.
4. El embalaje original puede ser utilizado para almacenamiento del producto. Guárdelo en un sitio seco y fresco.

SEGURIDAD ACUÁTICA

Recrearse en el agua es divertido y terapéutico. Aunque envuelve riesgos inherentes de daños e incluso la muerte. Para reducir el riesgo de daños o lesiones, lea y siga todas las advertencias e instrucciones del producto y del embalaje. Recuerde que aunque las instrucciones de seguridad y las advertencias del producto mencionan los riesgos más comunes de la diversión en el agua, no cubren ni mencionan todos los riesgos y/o peligros.

Para una protección adicional, familiarícese Usted mismo con las siguientes instrucciones, así como con las instrucciones reconocidas nacionalmente por Organizaciones de Seguridad:

- Exija una constante vigilancia. Un adulto competente debe ser designado como "salvavidas" o guardián del agua, especialmente cuando los niños están en la piscina o próximos a ésta.
- Aprenda a nadar.
- Dedique tiempo a aprender primeros auxilios.
- Enseñe a las personas que esten designadas para supervisar los usuarios de la piscina sobre los peligros potenciales así como el uso de dispositivos de protección, tales como puertas cerradas, barreras, etc.
- Instruya a todos los usuarios de la piscina, incluidos los niños, como actuar en caso de emergencia.
- Utilice siempre el sentido común y un buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad en el agua.
- Supervisión, supervisión y supervisión.