

## **NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

**Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.**

# Escalera para Piscina

Manual de usuario para:  
52" (132 cm) modelo



Es una ilustración.

No se olvide de probar otros productos Intex: piscinas, accesorios para piscinas, piscinas inflables, juguetes, camas de aire y barcas están disponibles en nuestros distribuidores o visitando nuestra página web.

Debido a una política de mejora continuada de producto, Intex se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar cambios en el manual de instrucciones, sin previo aviso.



©2017 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.  
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/  
Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in  
Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex  
Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne  
par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR  
Roosendaal - The Netherlands  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

# TABLA DE CONTENIDOS

**Advertencia..... 2**

**Referencia de piezas..... 3**

**Instrucciones de montaje..... 4-6**

**Seguridad acuática..... 7**

**Garantía limitada..... 8**

## NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.

### ADVERTENCIA

- Supervisar siempre a los niños y a las personas discapacitadas.
- Siempre ayude a los niños cuando utilicen la escalera para evitar caídas y/o lesiones graves.
- No se tire de cabeza o salte desde la escalera.
- Sitúe la escalera en una base sólida.
- Capacidad para una persona al mismo tiempo.
- Peso máximo: 300 lbs (136 kg). Cumple con los requisitos de resistencia según normativa EN16582.
- Sitúe la escalera para entrar o salir de la piscina.
- Retire la escalera y guárdela en un lugar seguro cuando la piscina no esté en uso.
- No nade debajo, detrás o a través de la escalera.
- Compruebe cada cierto tiempo que todos los tornillos estén perfectamente ajustados.
- Si nada en la noche utilice luces artificiales para iluminar la escalera, el suelo de la piscina y los carteles de advertencia.
- Montaje y desmontaje por adultos solo.
- La escalera está diseñada y fabricada para un medida específica de piscina y para una determinada playa. No lo use con otras piscinas.
- El incumplimiento del mantenimiento adecuado puede ocasionar un grave riesgo para la salud, especialmente para los niños.
- Utilice este producto tan sólo para el propósito descrito en el manual.

**NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR ACCIDENTES, ATRAPAMIENTOS, PARALISIS, AHOGAMIENTOS U OTROS ACCIDENTES MÁS GRAVES.**


Las advertencias del producto, instrucciones y normas de seguridad proporcionadas con el producto representan los riesgos más comunes de jugar y utilizar el producto, pero no abarca todos los riesgos posibles. Por favor, utilice el sentido común y el buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad de agua.

Esta escalera ha sido diseñada y fabricada para la altura de las paredes de las piscinas Intex:

Número de referencia	Altura pared de la piscina
28067 (gris y Blanco)	52" (132 cm)
12628 (blanco y azul)	52" (132 cm)

## REFERENCIA DE PIEZAS

Antes de montar este producto, por favor, tómese unos minutos para chequear el contenido y familiarizarse con todas las piezas.



52" (132 cm) modelo

**ADVERTENCIA:** Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

PIEZA NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	REFERENCIA N°	
			#28067	#12628
1	PASAMANOS U	2	12496	10815
2	PLATAFORMA SUPERIOR	1	11146	11145
3	TORNILLOS CORTOS PARA LOS PASAMANOS (CON 1 EXTRA)	5	10810	10810
4	TORNILLOS LARGOS PARA LA PLATAFORMA (CON 1 EXTRA)	5	10227	10227
5	ESCALONES	8	12629	12631
6	MANGUITO DE ANCLAJE DEL PELDAÑO	16	12630	12632
7	PARTE DE LA PATA SUPERIOR ("A" IMPRESO)	2	12643A	12645A
8	PARTE DE LA PATA SUPERIOR ("B" IMPRESO)	2	12643B	12645B
9	UNIÓN DE LA PARTE DE LA PATA INFERIOR ("A" IMPRESO)	2	12644A	12646A
10	UNIÓN DE LA PARTE DE LA PATA INFERIOR ("B" IMPRESO)	2	12644B	12646B

**HERRAMIENTAS NECESARIAS:** Un (1) destornillador Phillips, un (1) destornillador plano pequeño  
Un (1) par de alicates o una llave ajustable pequeña

# MONTAJE DE LA ESCALERA


## 1. IDENTIFICACION DE LAS PIEZAS:

Es muy importante preparar las piezas correctamente e identificar qué partes se conectan entre sí antes de comenzar el ensamblado. Aunque algunas partes se parecen, no son siempre intercambiables. Consulte la lista de piezas.

## ⚠ ADVERTENCIA


**PARTES MAL CONECTADAS ENTRE SI, PUEDEN OCASIONAR QUE LA ESCALERA SEA INESTABLE O QUE SE DESPRENDA ALGUNA PIEZA, PUDIENDO CAUSAR LESIONES, CAÍDAS O LA MUERTE.**

## 2. INSTALACIÓN DE LOS ESCALONES (Vea las figuras del 1.1 a 1.3):




**IMPORTANTE:** Asegúrese que las barandas en J miran hacia afuera antes de instalar los escalones.


# MONTAJE DE LA ESCALERA (cont.)



3. MONTAJE DEL TRAMO SUPERIOR DE LOS LARGUEROS (Vea las figuras del 2):




4. **INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES SUPERIORES (UN LADO A LA VEZ)** (ver figura 3): Identificar el orificio "A" y el orificio "B" en las plataformas superiores (2), marcadas correspondientemente en cada esquina. Deslice las plataformas superiores sobre las patas, asegurándose de que el orificio "A" de una esquina de la plataforma se introduzca en la pata "A" y el orificio "B" de la otra esquina de la plataforma sobre la pata "B". Los pequeños orificios en el lado de la plataforma deben alinearse con los orificios inferiores de las patas. Fije cada plataforma a las patas con los tornillos largos (4). Todavía no apriete el otro lado de la escalera a los soportes más grandes - este paso del montaje de efectúa después.  
**IMPORTANTE:** No apriete totalmente los tornillos hasta que haya terminado el montaje.



## MONTAJE DE LA ESCALERA (cont.)


### 5. INSTALACIÓN DE LOS PASAMANOS "U" (ver figura 4):

Dibujo 4: Instale las barandillas en forma de U (1) en las patas de la plataforma (2) como se muestra y ajústelo con los cierres (3).



### 6. INSTALACIÓN DEL OTRO LADO DE LA ESCALERA (ver figura 5):


Alinee las barandillas con las plataformas, deslice lo que queda de escalera a su posición correcta. Asegúrese que la pata "A" encaje con el agujero de la plataforma "A" de la misma manera que encaje la pata "B" en el agujero de la plataforma "B". Apriete y asegure bien los tornillos (3). Apriete totalmente todos los tornillos y empuje hacia abajo cada escalon para asegurarse que hayan anclado en su lugar.



### 7. ANTES DE USAR LA ESCALERA:

Con todas las partes ahora en su lugar, compruebe que todos los tornillos / tuercas estén bien apretados y aplicar presión a cada peldaño para asegurarse de que están plenamente anclados en su lugar. Coloque la escalera sobre el lateral de la piscina, dejando un lado de la escalera dentro de la piscina y el otro lado en el exterior - véase la figura 6.

Tiempo estimado de montaje 45 minutos (estimación aproximada y variará en función de cada persona).



## ⚠ ADVERTENCIA

- Colocar la escalera a nivel, en base sólida y que la escalera sea estable y segura para escalar.
- Retire la escalera de la piscina cuando no esté en uso, así evitará que entren sin autorización o sin supervisión a la piscina.
- Revise todas las tuercas y los pernos periódicamente y antes de cada uso para asegurarse de la escalera es robusta. Consulte las instrucciones de mantenimiento.

## MONTAJE DE LA ESCALERA (cont.)


### 8. MANTENIMIENTO:

Compruebe regularmente todas las tuercas, los tornillos, los peldaños y los manguitos de anclaje de los peldaños, para asegurarse de que todas las piezas estén sujetadas correctamente y de que la escalera sea resistente.

### 9. ALMACENAJE EN INVIERNO / PREPARACIÓN PARA ALMACENAR DURANTE UN PERIODO LARGO:

- Retirar la escalera de la piscina y asegurarse de que esté totalmente seca antes de almacenarla por largos periodos de tiempo.
- Guarde la escalera y todos sus componentes interiores en un lugar seguro y seco, preferentemente entre 32 ° F (0 ° C) y 104 ° F (40 ° C).
- Asegúrese de que la escalera y todos los componentes se almacenen en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

### 10. DESMONTAJE DE LOS PELDAÑOS:



## SEGURIDAD ACUÁTICA

Recrearse en el agua es divertido y terapéutico. Aunque envuelve riesgos inherentes de daños e incluso la muerte. Para reducir el riesgo de daños o lesiones, lea y siga todas las advertencias e instrucciones del producto y del embalaje. Recuerde que aunque las instrucciones de seguridad y las advertencias del producto mencionan los riesgos más comunes de la diversión en el agua, no cubren ni mencionan todos los riesgos y/o peligros.

Para una protección adicional, familiarícese Usted mismo con las siguientes instrucciones, así como con las instrucciones reconocidas nacionalmente por Organizaciones de Seguridad:

- Exija una constante vigilancia. Un adulto competente debe ser designado como "salvavidas" o guardián del agua, especialmente cuando los niños están en la piscina o próximos a ésta.
- Aprenda a nadar.
- Dedique tiempo a aprender primeros auxilios.
- Enseñe a las personas que estén designadas para supervisar los usuarios de la piscina sobre los peligros potenciales así como el uso de dispositivos de protección, tales como puertas cerradas, barreras, etc.
- Instruya a todos los usuarios de la piscina, incluidos los niños, como actuar en caso de emergencia.
- Utilice siempre el sentido común y un buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad en el agua.

**GUARDE LA CAJA PARA ALMACENARLA Y LAS INSTRUCCIONES PARA VOLVERLA A MONTAR**

## GARANTÍA LIMITADA

Su Escalera para Piscina ha sido fabricada con los materiales de más alta calidad y utilizando mano de obra calificada. Todos los productos Intex han sido cuidadosamente examinados para comprobar que no tienen ningún defecto antes de salir de la fábrica. La Garantía Limitada sólo se aplica a las Escalera para Piscina.

Esa garantía limitada es un anexo, y no un sustituto para sus derechos y recursos legales. En la medida en que esta garantía sea incompatible con sus términos legales, tales términos tienen prioridad. Por ejemplo, la ley de consumidores de la Unión Europea establece derechos de garantía adicionales a los cubiertos por esta garantía limitada: para información sobre la ley de consumidores, por favor, visite la página del Centro de la Comunidad Europea en [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm).

La cláusula de garantía sólo concierne al comprador y no es transferible. Esta Garantía Limitada es válida por un período de 90 días desde la fecha de compra inicial. Conserve su ticket de compra junto con este manual para probar de esta manera su compra en caso de que le sea requerido y siempre debe acompañar a las reclamaciones en garantía en caso contrario será invalidada dicha garantía.

Si el defecto de fabricación se encuentra dentro de los plazos que se señalan anteriormente, por favor, póngase en contacto con el correspondiente Centro de Servicio de Intex que aparece en la hoja "Centros Autorizados de Atención". Si el ítem estuviera cubierto por lo previsto en la garantía, el artículo será reparado o sustituido, por un artículo igual o semejante (por elección de Intex) sin ningún coste para Usted.

Cualquier otra garantía, y cualquier otro derecho legal de su país, no implican garantías adicionales. En la medida del posible en su país, en ningún caso Intex será responsable por Usted o cualquier tercera parte por los daños directos o indirectos causados fuera del ámbito de utilización de su Escalera para Piscina, o de las acciones de Intex o sus agentes y empleados (incluyendo la fabricación del producto). Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

Usted debe ser consciente que esta garantía limitada no es aplicable a las siguientes circunstancias:

- Si el Escalera para Piscina fuera objeto de negligencia, utilización o aplicación anormal, accidente, operación inadecuada, arrastre o remolque, mantenimiento o almacenaje inapropiados.
- Si el Escalera para Piscina es objeto de defecto en circunstancias que se encuentren fuera del alcance de Intex, incluyendo, pero no limitado a uso y desgaste comunes y daños causados por exposición a fuego, inundaciones, congelación, lluvias o fuerzas externas de la naturaleza;
- A las partes y componentes no vendidos por Intex; y/o
- A alteraciones, reparaciones o desmontaje no autorizados del Escalera para Piscina por cualquier persona ajena al Servicio Técnico de Intex.

Los gastos asociados a la pérdida de agua de la piscina, utilización de productos químicos o daños causados por fuga de agua no están cubiertos por esta Garantía. Las lesiones o daños a cualquier propiedad o persona no están cubiertos por esta Garantía.

Leer el manual del propietario con atención y seguir todas las instrucciones referentes a la operación y mantenimiento apropiados de su Escalera para Piscina. Revise siempre su producto antes de su utilización. Su garantía limitada puede invalidarse si no sigue las instrucciones.